

BIM-VIEWER Quick Guide



- **1** NAVIGATION
- 2 MINIMAP
- **3** FUNKTIONSLEISTEN
- VERMESSUNG

1 NAVIGATION



2 MINIMAP



Minimap – 2D-Karte

Minimap Darstellung

Minimap unterstützt die Orientierung und die Navigation im 3D Modell und befindet sich in der rechten unteren Ecke



Aus- und Einblenden der Minimap / 2D-Karte (vertikale Funktionsleiste)

Orientierung und Navigation im 3D Modell

- Markiert den Standpunkt
- Gibt die Blickrichtung an

Standpunkt wechseln

Anklicken des Ziel-Standpunkts mit der linken Maustaste in den Ansichten oder in der Draufsicht – automatische Änderung des Standpunkts im 3D Modell



R

Blickrichtung ändern

Anklicken der Pfeilspitze und mit linker Maustaste drehen

Navigation nur in der Minimap

Verschieben in der Ebene Fixieren der linken Maustaste

Zoom in der Minimap

Drehen des Mausrads

Ansichten

 Pfeile zum Wechsel der Ansichten in der Minimapleiste (Leiste klappt auf, wenn der Cursor in der Minimap ist) – Pfeilrichtung für Ansichten mit Grundrissbezug

speedikon Facility Management | Berliner Ring 103 | 64625 Bensheim

3 FUNKTIONSLEISTEN

HORIZONTAL

😑 | 🛃 🛃 💽 | 💽 |



Druckansicht



Aufsicht und 3D-Darstellung für das BIM Modell

Wechsel von der 3D Darstellung in die 2D Aufsicht

Wechsel von der 2D Darstellung in die letzte 3D Perspektive

Perspektive mit Blickrichtung

Öffnen einer gezielten 3D Perspektive oder einer Innenperspektive: in dem Modus: *Ansicht von oben* durch Anklicken einer Markierung für den Standpunkt und einem zweiten Klick zur Markierung der Blickrichtung



Anzeigen von Merkmalen zu den IFC-Objekten über die Grafik

Anzeigen von Parametern eines IFC-Objekts (Objektdialog) durch Anklicken der Objekte im BIM Modell

$\overline{\mathbf{c}}$	Hilfe

VERTIKAL

2

Messfunktion

Aktivierung der Messfunktionen

Messen von Längen durch Anklicken der Eckpunkte; rechte Maustaste zum Beenden einer Messreihe

3D BIM Objekte unsichtbar und wieder sichtbar schalten

- Ausblenden von 3D Objekten durch Anklicken
- Alle ausgeblendeten Objekte sichtbar schalten

Minimap

Aus- und Einblenden der Minimap / 2D-Karte

Richtlinien

Listendarstellung um Gruppen von IFC-Typen aus- und einzublenden

Anzeigen der IFC-Typen

Liste mit Informationen zu den IFC-Typen (Anzahl der Objekte / der Knoten und einzelne grafische Abbildungen)



Anzeigen der IFC-Merkmale

Informationen zu den IFC-Merkmalen gegliedert nach IFC-Typen





VERMESSUNG

FUNKTIONSLEISTE (VERTIKAL)



Aktivierung der Messfunktionen

Messen von Längen durch Anklicken der Eckpunkte; rechte Maustaste zum Beenden einer Messreihe

MESSFUNKTIONEN





Abbrechen der Messfunktion



Luftlinie frei definierte Objektpunkte



Orthogonal Messung zu einer vorgegebenen Luftlinie

Messfunktionen (durch Anklicken des Icons wechselt der Messmodus)

Orthogonal mit Luftlinie Messung einer vorgegebenen Luftlinie und Messung der ermittelten orthogonalen Objektkanten



Eigenschaften für temporäre Maßketten

Messung löschen